



“XXI TROFEO COLLI BRIANTEI – CAMPIONATO ITALIANO 2018 CLASSE CLUB”

Norme aggiuntive al Regolamento Nazionale per le gare di velocità – Volo a Vela – Aeroclub d’Italia (Local Rules).

Le comunicazioni radio presso l'aeroporto LILB Alzate Brianza avvengono sulla frequenza 123.500 MHz che è assegnata per esigenze dell'Aviazione Generale e per l'Aeroclub Volovelistico Lariano.

Tutte le operazioni saranno coordinate dalla Direzione di Gara su tale frequenza.

Procedure radio

Le frequenze in uso durante le gare in programma saranno due:

- **123.500 MHz:** durante i decolli, i traini e gli atterraggi e comunque in tutte le fasi di operatività nelle vicinanze dell'aeroporto.
- **123.375 MHz:** ascolto obbligatorio durante il volo di competizione.

Verifiche tecniche (Norma aggiuntiva Reg. Nazionale)

La Direzione di Gara dispone che la pesatura degli alianti possa avvenire a campione.

Il controllo a campione avverrà secondo la procedura prevista dal Reg. Nazionale.

Atterraggio fuori campo (Norma aggiuntiva Reg. Nazionale)

In caso di atterraggio fuoricampo il pilota deve contattare immediatamente la Direzione di Gara al numero di telefono **+39 031 619 250**, indicando il luogo e le coordinate di atterraggio, i piloni sorvolati e le condizioni generali, quali danni all'aliante, problemi sul raggiungimento del campo e ogni informazione utile per il suo recupero.

La mancata comunicazione alla Direzione di Gara comporterà l'assegnazione di penalità.

Documentazione di Volo (Norma aggiuntiva Reg. Nazionale)

Il FR od il tracciato in formato IGC va consegnato alla Direzione di Gara entro 45 minuti dall'atterraggio in aeroporto oppure entro le ore 8.00 del mattino successivo in caso di atterraggio fuoricampo.

La Direzione di Gara assegnerà penalità se tali tempi non saranno rispettati.